

DAB CR 25.1 V1_07-16



DIGITAL RADIO
DAB+

Digitaler DAB+/UKW Radio-Wecker DAB CR 25.1

Bedienungsanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Radios, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stecker-Netzteil!

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder

→ Handlungsschritte

handelt.

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Software des Gerätes „einfriert“ und das Gerät nicht mehr auf eine Bedienung reagiert.

In diesem Falle gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Netzanschluss trennen
- Kurze Zeit warten
- Netzanschluss wieder herstellen
- Gerät einschalten.
- Der Systemspeicher wird zurückgesetzt und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Ersatzteile & Zubehör:

Die Verfügbarkeit von passendem Zubehör und Ersatzteilen für Ihr Gerät können Sie rund um die Uhr unter <http://www.dual-shop.de/ersatzteile-zubehoer/> erfragen.

Bitte beachten Sie, dass wir nur an eine Anschrift innerhalb von Deutschland versenden können.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Aufstellen des Geräts	4
Sicherheit.....	4
Die Beschreibung des Geräts.....	7
Der Lieferumfang.....	7
Die besonderen Eigenschaften des Geräts.....	7
Bedienelemente.....	8
Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten	9
Den Antennenempfang verbessern.....	9
Wie Sie das Steckernetzteil anschließen.....	9
Wie Sie einen Kopfhörer benutzen.....	10
Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen	11
Wie Sie das Gerät einschalten.....	11
Wie Sie die Quelle einstellen.....	11
Wie Sie die Lautstärke einstellen.....	11
Wie Sie die Sprache einstellen.....	12
Wie Sie das Gerät ausschalten.....	12
Eco-Standby-Modus.....	12
Displaybeleuchtung einstellen.....	12
Die DAB-Funktion	13
Was ist DAB+.....	13
Wie Sie das Gerät im DAB-Modus bedienen	14
Wie Sie einen Suchlauf bei DAB durchführen.....	14
Sender wählen.....	15
Wie Sie DAB-Sender speichern.....	15

Menübedienung	16
Wie Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	16
Die Software-Version darstellen.....	16
Die Uhrzeit manuell einstellen.....	16
Wie Sie die Lautstärkeanpassung einstellen.....	17
Wie Sie inaktive Stationen löschen.....	17
Wie Sie Informationen einblenden.....	17
UKW-Betrieb	18
Wie Sie einen UKW/FM-Sender einstellen.....	18
Wie Sie Informationen einblenden.....	18
Wie Sie UKW-Sender speichern.....	19
Wie Sie Mono/Stereo einstellen.....	19
Uhrzeit und Weckzeit einstellen	20
Wie Sie die Uhrzeit einstellen.....	20
Wie Sie die Weckzeit einstellen.....	20
Wecker nach Alarm ausschalten.....	21
Wecker ausschalten.....	21
Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen.....	21
Wie Sie das Gerät reinigen	22
Wie Sie die Displayanzeigen aufrufen	22
Wie Sie Fehler beseitigen	23
Technische Daten	24
Entsorgungshinweise	25

Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.



Sicherheit

Vorsicht im Umgang mit dem Netzadapter!

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 100 - 240 V~, 50/60 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn das Netzkabel defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Netzteils von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bädewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.

- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist **nicht** dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

Aufstellen des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdecken.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können.
- Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben. Nicht im Freien verwenden!
- Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
- Bei Verwendung von Energiesparlampen in unmittelbarer Nähe kann ggf. die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter die Gerätefüße, um Abdrücke auf Möbeloberflächen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!

- Netzteil bzw. Stecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Radio hören bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Die Beschreibung des Geräts

Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:



- DAB-Radio-Gerät,
- Steckernetzteil 6V DC,
- diese Bedienungsanleitung.

Die besonderen Eigenschaften des Geräts


- Mit dem Digital-Radio steht ein neues Format zur Verfügung, durch welches man kristallklaren Sound ohne Rauschen und Knistern hören kann.

- Das Radio empfängt auf den Frequenzen UKW 87,5–108 MHz (analog) und DAB 174–240 MHz (digital).
- Das Gerät verfügt über je 10 Senderspeicherplätze mit 3 Direktspeicherplätzen (PRESETs).
- Wenn ein Sender gefunden bzw. eingestellt ist, wird die Uhrzeit und das Datum automatisch über das DAB- oder UKW/RDS-Signal eingestellt.
- Das Gerät verfügt über eine Zeitanzeige und Weckfunktion mit zwei unabhängigen Weckzeiten.
- Das Display besitzt eine einstellbare Beleuchtung.
- Das Gerät besitzt einen Kopfhörer-Anschluss.
- Das Gerät verfügt über eine Alarmfunktion mit SNOOZE.

Bedienelemente



1		Display
2	MODE MENU	Drehen: Wahlschalter Digitalradio DAB, Analogradio FM Drücken: Menü öffnen, schließen; im Menü zurück
3	- VOLUME+ ON/STBY	Drehen: Lautstärkereger Drücken: Einschalten, Ausschalten
4	TUNE SELECT	Drehen: in Menüs navigieren DAB: Sender einstellen UKW: Frequenz manuell

5	1... 4+	1, 2, 3: Direktspeicher PRESET 1 - 3; 4+: PRESET 4 - 10
6	SNOOZE DIMMER	SNOOZE-Funktion bei Alarm Displayhelligkeit einstellen
7	DC 6V 500mA	Anschluss Netzteil, 6 V, 500 mA
8		Anschluss Kopfhörer, 3,5 mm Klinckenstecker
9		DAB/UKW-Wurfantenne
		Typenschild (Unterseite)

Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Den Antennenempfang verbessern

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der DAB-/UKW-Wurfantenne 9 kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden. Diese Antenne muss in voller Länge auf den günstigsten Empfang ausgerichtet werden.

Hinweis:

Für den Empfang von Digitalradiostationen (DAB-Betrieb) sollte die Antenne 9 unbedingt in der vollen Länge vertikal positioniert werden.

Bei Problemen:

- Prüfen Sie ggf. die Signalstärke, siehe S. 17.
- Verändern Sie den Standort und führen Sie einen Suchlauf durch, siehe S. 14.


Die Signalstärkeanzeige hilft Ihnen, die Antenne korrekt auszurichten bzw. den optimalen Standort für Ihr DAB-Radio zu finden.

Die Balkenaussteuerung zeigt die aktuelle Signalstärke.

- Verändern Sie bei schlechtem Empfang die Antennenausrichtung bzw. den Radiostandort. Die Aussteuerung der Balken sollte zunehmen.

Wie Sie das Steckernetzteil anschließen

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz (100-240 V~, 50/60 Hz) an.



- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Steckernetzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken. Beachten Sie die Angaben auf dem **Typenschild**.
- Zur Stromversorgung zuerst das Kabel des Netzteils in die Buchse 7 (DC 6V) am Gerät und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Hinweis:

Verwenden Sie **nur** das mitgelieferte Netzteil!

Hinweis:

Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

Hinweis:

Nach einem Stromausfall wird möglicherweise **nicht** sofort die korrekte Uhrzeit angezeigt. Erst nach erneuter Synchronisation per DAB bzw. UKW-RDS.

Vorsicht!

Netzanschluss erst nach Fertigstellung sämtlicher Anschlüsse herstellen! Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild.

Wenn das Gerät an die Netzspannung angeschlossen ist, sind aufgrund der Standby-Funktion Teile des Gerätes in Betrieb.

- ➔ Um das Gerät ganz auszuschalten, **muss** der Netzstecker gezogen werden.

Wie Sie einen Kopfhörer benutzen



Gehörschäden!

Hören Sie Radio nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf minimale Lautstärke.

Wenn Sie einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang) anschließen, sind die Lautsprecher stumm geschaltet.

- ➔ Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinckenstecker.
- ➔ Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörer-Buchse 8 des Geräts.

Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über den Kopfhörer.

- ➔ Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörer-Buchse des Geräts.

Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen

Wie Sie das Gerät einschalten

- Ziehen Sie vor der Verwendung des Gerätes die Wurfantenne 9 auf volle Länge aus.
- Verbinden Sie das Radio mit dem Netzanschluss. „Willkommen zu Digital Radio“ erscheint kurz, anschließend die Uhrzeit blinkend im Display.
- Drücken Sie die Taste ON/STBY 3, das Gerät wird eingeschaltet. Das Display leuchtet.

In STANDBY ist das Gerät ausgeschaltet aber bei Verwendung des Steckernetzteils mit dem Stromnetz verbunden. Die Uhrzeit erscheint im Display 1.

Hinweis:

Das Gerät führt automatisch einen Sendersuchlauf durch. Während des Suchlaufs zeigt die Displayinformation den Fortschritt an sowie die Anzahl der gefundenen Digitalradio-Stationen.



Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird die erste Station in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

Hinweis:

Falls keine Sender gefunden wurden, konnte kein Signal empfangen werden.

- Verändern Sie dann den Standort des Gerätes und führen Sie den Sendersuchlauf erneut durch.
- Überprüfen Sie ggf. die Signalstärke, siehe S. 17.

Wie Sie die Quelle einstellen

- Drehen Sie die Taste MODE 2, um zur gewünschten Quelle zu schalten:
 - DAB: Digitalradio DAB+
 - FM: UKW-Radio

Wie Sie die Lautstärke einstellen

- Drehen Sie den Lautstärkeregler –VOLUME+ 3, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Im Uhrzeigersinn drehen + lauter,
Gegen den Uhrzeigersinn drehen – leiser

Wie Sie die Sprache einstellen

- ➔ Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- ➔ Wählen Sie **< Sprache >** mit TUNE SELECT 4 (dazu Regler drehen). Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Wählen Sie die Sprache mit TUNE SELECT 4.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

Wie Sie das Gerät ausschalten

- ➔ Um das Radio in Standby zu schalten, Taste ON/STBY 3 drücken.
- In dieser Stellung ist das Gerät ausgeschaltet aber bei eingestecktem Steckernetzteil mit dem Stromnetz verbunden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen, Stecker-Netzteil entfernen.

Eco-Standby-Modus

Das Gerät schaltet sich nach einiger Zeit ohne Wiedergabe bzw. ohne Signal automatisch in Standby.

- ➔ Drücken Sie die Taste ON/STBY 3, um das Gerät wieder einzuschalten.

Displaybeleuchtung einstellen

Sie können die Displayhelligkeit im Betrieb sowie in Standby einstellen.

- ➔ Drücken Sie die Taste DIMMER 6 wiederholt. Das Display schaltet durch die Helligkeitsstufen Aus, Mittel, Hell.

Hinweis:

- ➔ In Stufe "Aus" ist das Display dunkel, es ist keine Ablesung möglich. Drücken Sie DIMMER 6, um die Helligkeit zu erhöhen.

Die DAB-Funktion

Was ist DAB+

DAB+ ist ein neues digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen hören können.

Anders als bei herkömmlichen Analogradiosendern werden bei DAB mehrere Sender auf ein und derselben Frequenz ausgestrahlt. Dies nennt man Ensemble oder Multiplexe. Ein Ensemble setzt sich aus der Radiostation sowie mehreren Servicekomponenten oder Datendiensten zusammen, welche individuell von den Radiostationen gesendet werden. Infos z.B unter www.digitalradio.de oder www.digitalradio.ch.

Datenkomprimierung

Digital Radio macht sich dabei Effekte des menschlichen Gehörs zunutze. Das menschliche Ohr nimmt Töne, die unter einer bestimmten Mindestlautstärke liegen, nicht wahr. Daten, die sich unter der sog. Ruhehörschwelle befinden, können also herausgefiltert werden. Dies wird ermöglicht, da in einem digitalen Datenstrom zu jeder Informationseinheit auch die zugehörige relative Lautstärke zu anderen Einheiten gespeichert ist. In einem Tonsignal werden zudem bei einem bestimmten Grenzwert die leiseren Anteile von den lauterem überlagert. Alle Toninformationen in einem Musikstück, die unter die sog. Mithörschwelle fallen, können aus dem zu übertragenden Signal herausgefiltert werden. Dies führt zur Reduzierung des zu übertragenden

Datenstroms, ohne einen wahrnehmbaren Klangunterschied für den Hörer (HE AAC v2 - Verfahren als ergänzendes Kodierungsverfahren für DAB+).

Audio Stream

Audiostreams sind bei Digital Radio kontinuierliche Datenströme, die MPEG 1 Audio Layer 2 Frames enthalten und damit akustische Informationen darstellen. Damit lassen sich gewohnte Radioprogramme übertragen und auf der Empfängerseite anhören. Digital Radio bringt Ihnen nicht nur Radio in exzellenter Soundqualität sondern zusätzliche Informationen. Diese können sich auf das laufende Programm beziehen (DLS z.B. Titel, Interpret) oder unabhängig davon sein (z.B. Nachrichten, Wetter, Verkehr, Tipps).

DAB Radioempfang

Service Wahl und Suche

Das Gerät startet automatisch den Sendersuchlauf, wenn es eingeschaltet wird. Sollte kein Sender empfangen werden, erscheint "Not available" auf dem Display. Dies bedeutet, dass entweder kein Empfang oder nur sehr schwacher Empfang möglich ist. In dem Fall müssten Sie den Standort wechseln.

Wie Sie das Gerät im DAB-Modus bedienen

Wie Sie einen Suchlauf bei DAB durchführen

Der automatische Suchlauf „Vollständiger Suchlauf“ scannt alle DAB Band III – Kanäle und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.

- ➔ Drücken Sie die Taste MENU 2. Das Menü öffnet sich.
- ➔ Wählen Sie > **Vollständiger Suchlauf** mit TUNE SELECT 4. Dazu Regler drehen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Die Suche startet, im Display erscheint der Fortschrittsbalken. Nach Beendigung des Suchlaufs werden die Sender in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
- ➔ Sie können die gefundenen Sender am Gerät prüfen. Dazu TUNE SELECT 4 drehen.
- ➔ Um einen Sender auszuwählen, Taste TUNE SELECT 4 drücken.

Hinweis:

Das Radio kehrt ca. 10 Sekunden nachdem keine Taste gedrückt wurde automatisch zum vorigen Sender zurück. Wird keine Station gefunden, prüfen Sie die Antennenausrichtung, ziehen Sie diese auf volle Länge vertikal aus.

- ➔ Verändern Sie ggf. den Aufstellort.
- ➔ Überprüfen Sie, ob in Ihrem Gebiet Digitalradio-Stationen gesendet werden.

Manuelle Sendersuche

- ➔ MENU 2. Das Menü öffnet sich.
- ➔ Wählen Sie > **Manuell einstellen** mit TUNE SELECT 4. Dazu Regler drehen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ TUNE SELECT 4 drehen, um durch die Labels 5A bis 13 F und deren Frequenzen zu schalten.
- ➔ Drücken Sie TUNE SELECT 4, um das Ensemble zu öffnen.
- ➔ Wird ein Signal gefunden, werden die Sender automatisch gespeichert.

Damit ist die manuelle Sendersuche beendet.

Sender wählen

- Dazu TUNE SELECT 4 drehen. Der nächste Sender wird im Display dargestellt.
- Um einen Sender auszuwählen, Taste TUNE SELECT 4 drücken.

Wie Sie DAB-Sender speichern

Der Programm-Speicher kann bis zu 10 Stationen im DAB-Bereich speichern.

Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

- Den gewünschten Sender einstellen.
- Direktspeichertaste 1, 2, 3 drücken und gedrückt halten.
- Weitere Speicherplätze: Taste 4+ drücken und gedrückt halten. "Progr. speichern" erscheint. Durch Drehen von TUNE SELECT 4 den Programmplatz wählen.
- Mit Drücken von TUNE SELECT 4 bestätigen.

Anwählen der programmierten Stationen

- Direktspeichertaste 1, 2, 3 kurz drücken.
 - Taste 4+ kurz drücken.
 - Durch Drehen von TUNE SELECT 4 den Programmplatz wählen.
 - Mit Drücken von TUNE SELECT 4 bestätigen.
- Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint „(Leer)“.

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- Neuen Sender auf die jeweilige PRESET-Taste speichern.

Menübedienung

Wie Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn Sie den Standort des Gerätes verändern, z.B. bei einem Umzug, sind möglicherweise die gespeicherten DAB-Sender nicht mehr zu empfangen. Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können Sie in diesem Fall alle gespeicherten Sender löschen, um gleichzeitig einen neuen Sendersuchlauf zu starten.

- ➔ Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um „**Werkseinstellung**“ zu wählen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um „**Ja**“ wählen und bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

Hinweis:

Alle zuvor gespeicherten Sender werden gelöscht.

Die Software-Version darstellen

- ➔ Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um **> SW version** zu wählen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

Die Uhrzeit manuell einstellen

- ➔ Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um „**Uhrzeit**“ und danach **> Zeit/Datum** einstellen zu wählen.
- ➔ Bestätigen Sie jeweils durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um die Stunde einzustellen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Stellen Sie dann die Minuten ein (mit TUNE SELECT 4 drehen, drücken).
- ➔ Stellen Sie das Datum bei **> Datum einstellen** auf die beschriebene Art ein.

Hinweis:

Das Gerät wird mit der aktiven Einstellung **> Update alle** im Zeit-Menü ausgeliefert. (Menüpunkt: Autom. Update). Nachdem Sie einen DAB- oder UKW (RDS)-Sender eingestellt haben, wird somit das Datum und die Uhrzeit automatisch aktualisiert.

- Sie können die Zeitanzeige mit der Option **> 12/24 Std. einstellen** im Zeit-Menü ändern.
- Sie können die Datumsanzeige mit der Option **> Datumsformat einst.** einstellen.

Wie Sie die Lautstärkeanpassung einstellen

Die Kompressionsrate gleicht Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen aus.

- Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- Drehen Sie TUNE SELECT 4, um > **Lautstärkeanpassung** zu wählen.
- Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- Drehen Sie TUNE SELECT 4, um die Kompressionsrate zu wählen:
 - DRC hoch – Hohe Kompression
 - DRC tief – niedrige Kompression
 - DRC aus – Kompression abgeschaltet.
- Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

Wie Sie inaktive Stationen löschen


Sie können nicht mehr sendende Stationen aus der Stationsliste entfernen.

- Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- Drehen Sie TUNE SELECT 4, um **inaktive Sender** zu wählen.
- Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- Drehen Sie TUNE SELECT 4, um > **Ja** zu wählen und bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

Wie Sie Informationen einblenden

- Drücken Sie die Taste MODE MENU 2. "Display" erscheint. Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- Drehen Sie TUNE SELECT 4, um verschiedene Informationen darzustellen. Siehe S. 22.
- Bestätigen Sie "**Signalstärke**" durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- Um das Menü zu verlassen, MODE MENU 2 erneut drücken. Die Signalstärke wird eingeblendet.

Signalstärke:



- Die Markierung 1 zeigt den erforderlichen Pegel. Die Signalstärke 2 wird dargestellt.
- Sender, deren Signalstärke unterhalb des erforderlichen Pegels liegt, senden kein ausreichendes Signal.

UKW-Betrieb

Wie Sie einen UKW/FM-Sender einstellen

- ➔ Um zu UKW/FM zu schalten, drehen Sie die Taste MODE 2 bis FM erscheint. Die Frequenz 87,50 MHz erscheint.

Im Display erscheint kurz „FM“, danach die Frequenz und „Radio Text“, wenn ein Sender empfangen wird. Wird ein RDS-Signal empfangen, erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.

Manuelle Senderwahl

- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um den gewünschten Sender einzustellen. Das Display zeigt Frequenz an. Jede Drehung verändert die Frequenz in 0,05 MHz - Schritten.

Automatische Senderwahl

- ➔ Drücken Sie TUNE SELECT 4, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Die Suchlaufrichtung kann durch Drehen von TUNE SELECT 4 bestimmt werden. Im Display läuft die Senderfrequenz abwärts/aufwärts.

Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben. Wird ein RDS-Sender empfangen erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.

Hinweis:

Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Senderwahl. Sie können im Menü einstellen, ob < **Alle Sender** > oder < **nur kräftige Sender** > gefunden werden.

Wie Sie Informationen einblenden

- ➔ Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um **ANZEIGE** zu wählen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um verschiedene Informationen darzustellen. Siehe S. 22.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4, um die gewünschte Info einzublenden.

Wie Sie UKW-Sender speichern

Der Programm-Speicher kann bis zu 10 Stationen im FM-Bereich (UKW) speichern.

Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

- ➔ Den gewünschten Sender einstellen.
- ➔ Direktspeichertaste 1, 2, 3 drücken und gedrückt halten.
- ➔ Weitere Speicherplätze: Taste 4+ drücken und gedrückt halten. "Progr. speichern" erscheint. Durch Drehen von TUNE SELECT 4 den Programmplatz wählen.
- ➔ Mit Drücken von TUNE SELECT 4 bestätigen.

Anwählen der programmierten Stationen

- ➔ Direktspeichertaste 1, 2, 3 kurz drücken.
- ➔ Taste 4+ kurz drücken.
- ➔ Durch Drehen von TUNE SELECT 4 den Programmplatz wählen.
- ➔ Mit Drücken von TUNE SELECT 4 bestätigen.

Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint „(Leer)“.

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- ➔ Neuen Sender auf die jeweilige PRESET-Taste speichern.

Wie Sie Mono/Stereo einstellen

Sie können wählen, ob die Radiosender in stereo oder mono über Kopfhörer empfangen werden. Bei schwachen Signalen empfiehlt es sich, auf Mono zu schalten (Einstellung: **Nur mono**).

- ➔ Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um „**Audio-Einstellung**“ zu wählen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um **<Stereo möglich>** oder **< Nur mono >** zu wählen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

Uhrzeit und Weckzeit einstellen

Hinweis:

Überprüfen Sie nach der Inbetriebnahme und der erstmaligen Nutzung des Radios die Uhrzeit und stellen Sie diese ggf. neu ein. Nach einem Netzausfall müssen Sie die Uhrzeit erneut einstellen.

Wie Sie die Uhrzeit einstellen

Nachdem Sie einen DAB-Sender eingestellt haben, wird somit das Datum und die Uhrzeit automatisch aktualisiert. Ebenso bei UKW-Empfang eines RDS-Signals. Manuelle Einstellung siehe S. 16.

Wie Sie die Weckzeit einstellen



- ➔ Drücken Sie die Taste MODE MENU 2 und halten Sie die Taste gedrückt, bis „**Wecker 1 einst.**“ erscheint.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um ggf. "**Wecker 2 einst.**" zu wählen.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- ➔ Die aktuelle Einstellung **Aus / Ein** erscheint blinkend.
- ➔ Drehen Sie TUNE SELECT 4, um **Ein** zu wählen und bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

- ➔ Stellen Sie bei "Zt. ein" die Einschaltzeit in Stunden und Minuten ein. Dazu TUNE SELECT 4 drehen und drücken.
- ➔ Stellen Sie mit TUNE SELECT 4 (drehen, drücken) die Alarmdauer (Dauer) zwischen 15 und 90 Minuten (in einzelnen Schritten) ein.
- ➔ Stellen Sie mit TUNE SELECT 4 (drehen, drücken) die Quelle bei **Quelle** ein. Sie können zwischen
 - Summer,
 - DAB,
 - FM wählen.
- ➔ Bei DAB oder FM: Wählen Sie den Sender aus. (zuletzt gehört oder gespeicherter Sender).
- ➔ Sie können jetzt wählen, ob Sie
 - Täglich,
 - Einmal,
 - am Wochenende oder
 - an den Werktagen

geweckt werden möchten.

HINWEIS:

Haben Sie **Einmal** gewählt, können Sie das Datum einstellen, an dem Sie geweckt werden möchten.

- Stellen Sie die Lautstärke des Alarms TUNE SELECT 4 ein (drehen, drücken).
- > **Wecker gespeichert** erscheint. Die Einstellung ist gespeichert.
- Die eingestellte Weckfunktion wird durch das Symbol im Display angezeigt ( / )

Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit schaltet sich das Gerät mit der gewählten Quelle und der eingestellten Lautstärke ein.

Hinweis:

Bei Stromausfall oder falls versehentlich der Netzstecker gezogen wurde, funktioniert der Wecker **nicht**.

- Überprüfen Sie die Uhrzeit.

Wecker nach Alarm ausschalten

- Drücken Sie die Taste ON/STDBY 3, um den Wecker ganz auszuschalten. > **Wecker aus** erscheint im Display.
- Drücken Sie ggf. ALARM/SNOOZE 6 kurz wiederholt, um die Schlummer-Funktion einzuschalten.

Hinweis:

Die Weckfunktion schaltet das Gerät am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit wieder ein. Im Display ist weiterhin das Wecksymbol eingeblendet.

Wecker ausschalten

- Schalten Sie die Weckfunktion aus, indem Sie im Einstellmenü (siehe " Wie Sie die Weckzeit einstellen ") > **Wecker aus** aktivieren und mit TUNE SELECT 4 (drehen, drücken) bestätigen.
- > **Wecker gespeichert** erscheint. Das Wecksymbol wird ausgeblendet.

Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen

Sie können den Zeitraum Aus - 90 Minuten einstellen, nach dem sich das Gerät aus jeder Betriebsart in Standby schaltet.

- Drücken Sie die Taste MODE MENU 2.
- Drehen Sie TUNE SELECT 4, um „**SLEEP**“ zu wählen.
- Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.
- Stellen Sie mit TUNE SELECT 4 die verbleibende Sleep-Zeit ein. Bestätigen Sie durch Drücken von TUNE SELECT 4.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in Standby.

Wie Sie das Gerät reinigen



Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

Wie Sie die Displayanzeigen aufrufen

Im Menü "Anzeige" können Sie folgende Informationen einblenden:

DAB-Betrieb	FM (UKW) - Betrieb
DLS: durchlaufender Text mit zusätzlichen Informationen, die die Sender u. U. bereitstellen Song Titel, News, Schlagzeilen, etc.	Radiotext
Signalstärke	Programmtyp
Programmtyp	PS
Ensemble	Audio-Info
Frequenz	Zeit
Signalqualität	Datum
Audio Bit Rate/Codec	
Format	
Zeit	
Datum	

Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie den Netzstecker richtig an die Netzsteckdose an. Ggf. andere Steckdose wählen.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden.

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Geräts.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Netzgerät: Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät ausschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten. Drücken Sie ggf. DIMMER, um die Helligkeit zu erhöhen.


Probleme mit dem Radio

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es wird kein Radiosender empfangen.	Das Gerät befindet sich nicht im Radio-Modus. Taste MODE drehen, drücken.
Es wird kein DAB-Signal empfangen.	Überprüfen Sie, ob in der Region DAB Empfang möglich ist. Richten Sie die Antenne neu aus. Probieren Sie, andere Sender zu empfangen.
Der Ton ist schwach oder von schlechter Qualität.	Andere Geräte, z. B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie das Gerät weiter entfernt von diesen Geräten auf. Die Antenne ist nicht ausgezogen oder ausgerichtet. Ziehen Sie die Antenne aus.

Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht folgenden Richtlinien: 2014/35/EU / 2014/30/EU und der CE-Kennzeichenrichtlinie.

Technische Daten

Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe)	172 mm x 95 mm x 67 mm
Gewicht:	ca. 0,35 kg
Leistungsaufnahme	< 0,5 W in Standby
Spannungsversorgung (Eingang):	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,2 A Standby < 1 W
Netzteil:	Ausgang: 6 V  , 500 mA
Ausgangsleistung:	0,5 W
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Radio: Empfangsfrequenzen:	UKW 87,5–108 MHz DAB 174–240 MHz
Antenne:	DAB/UKW-Wurfantenne
Kopfhörer-Anschlussbuchse:	3,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Abmessungen sind ungefähre Werte.



Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7

D-86899 Landsberg
www.dual.de

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzka-
bel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.