



**Radio-Wecker**

**CR 04**

**Bedienungsanleitung**

---

## **Das Vorwort**

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren

Gebrauch Ihres Radio-Weckers, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

## **Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung**

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät aufstellt, bedient, reinigt oder entsorgt.

## **Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung**

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um normalen Text, Aufzählungen oder → Handlungsschritte handelt.

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit und Aufstellen des Geräts .....</b>	<b>4</b>
Sicherheit .....	4
Umgang mit Batterien .....	5
Aufstellen des Geräts.....	6
<b>Die Beschreibung des Geräts.....</b>	<b>8</b>
Der Lieferumfang .....	8
Die besonderen Eigenschaften des Geräts .....	8
Bedienelemente .....	9
<b>Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten .....</b>	<b>11</b>
Wie Sie den Antennenempfang verbessern .....	11
Wie Sie die Pufferbatterie einlegen .....	11
Wie Sie das Netzkabel anschließen .....	12
<b>Wie Sie das Gerät bedienen.....</b>	<b>13</b>
Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten .....	13
Wie Sie die Lautstärke einstellen.....	13
Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen .....	13
Wie Sie das Radio bedienen .....	13
Wie Sie einen Sender einstellen.....	13

<b>Wie Sie die Weckfunktion benutzen .....</b>	<b>14</b>
Wie Sie Uhrzeit einstellen.....	14
Wecker einstellen .....	14
Wecken mit Buzzer (Signalton) .....	14
Wecken mit Radio.....	15
Weckfunktion ein- und ausschalten .....	15
SNOOZE-Funktion.....	15
Wecker nach Alarm ganz ausschalten .....	15
<b>Wie Sie das Gerät reinigen .....</b>	<b>16</b>
<b>Wie Sie Fehler beseitigen .....</b>	<b>16</b>
Probleme mit dem Gerät.....	16
Probleme mit dem Radio .....	17
<b>Richtlinien und Normen .....</b>	<b>17</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>17</b>
<b>Wie Sie den Hersteller erreichen.....</b>	<b>18</b>
<b>Entsorgungshinweise .....</b>	<b>18</b>
<b>Wie Sie das Gerät entsorgen .....</b>	<b>18</b>

## Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf.

Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.

### **Sicherheit**

#### **Vorsicht!**

Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.

Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.

Wenn der Netzstecker des Geräts defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.

Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose am Netzstecker ziehen - nicht am Kabel.

Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit.

Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.

Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlags führen.

Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Öffnen sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.

Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.

Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.

Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.

Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.

Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.

Hören Sie Radio nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

## **Umgang mit Batterien**

Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!

Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).

Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.

Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.

Auslaufende Batterien können Beschädigungen am Gerät verursachen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

### Vorsicht!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).

### Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

### Aufstellen des Geräts

Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.

Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwenige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätfeuer führen.

Die Lüftungsschlitz der Rückwand und den Seiten müssen stets frei bleiben. Sie dürfen nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdeckt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.

Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn es Betrieb nehmen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Das Gerät nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen! Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.

Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.

Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!

Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlags!

Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.

Das Gerät nicht in der Nähe von Geräten aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).

Das Gerät nicht in einem geschlossenen und in der prallen Sonne geparkten Wagen liegen lassen, da sich sonst das Gehäuse verformen kann.

## Die Beschreibung des Geräts

### Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

Radio-Wecker,  
diese Bedienungsanleitung.


### Die besonderen Eigenschaften des Geräts

Der Radio-Wecker besteht aus einem Radio samt Digitaluhr mit Weckfunktion.

Das Radio empfängt auf den Frequenzen UKW 87,5–108 MHz und MW 522–1620 KHz.

Die Digitaluhr zeigt die Uhrzeit im 24h-Format an.  
Mit dem Schalter Dimmer Hi / Low 11 können Sie die Anzeigehelligkeit einstellen.

## Bedienelemente



## Die Beschreibung des Geräts

---

1	SNOOZE	Einschalten der Snooze-Funktion Erneutes Wecken nach ca. 8 min	12	FUNCTION	Betriebsartwahlschalter ON OFF Auto
2	AL OFF	Ausschalten der Weck-Funktion	13		Lautsprecher
3	HOUR	Einstellen Stunde der Uhrzeit bzw. Weckzeit	14		UKW-Wurfantenne
4	MIN	Einstellen Minute der Uhrzeit bzw. Weckzeit	15	VOLUME	Lautstärkeregler nach rechts: lauter, nach links: leiser Position OFF: Buzzer bei Alarm
5	SLEEP	Einstellen der Sleepzeit, 1:59 bis 0:01	16	TUNING	Einstellregler UKW/MW-Frequenz
6	ALARM	Einstellen der Weckzeit	-		Netzstecker für 230 V ~ / 50 Hz
7	TIME	Einstellen der Uhrzeit	-		Batteriefach
8	Display	Anzeige der Uhrzeit, Weckzeit			
9	Skala	Anzeige Frequenzbereich FM, AM (UKW, MW)			
10	FM/AM	Schalter UKW, MW			
11	DIMMER	Einstellung Display-Helligkeit Hi – hell Low – dunkel			

## Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Sie können das Gerät an das normale Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) anschließen.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

## Wie Sie den Antennenempfang verbessern

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der UKW-Wurfantenne 14 kann ein brauchbarer Empfang erzielt werden. Diese Antenne muss in voller Länge auf den günstigsten Empfang ausgerichtet werden.

Die eingebaute MW-Antenne ist für den Empfang von Sendern im MW-Bereich ausreichend. Sie können das Gerät drehen, um den Empfang zu verbessern.

## Wie Sie die Pufferbatterie einlegen

Für die Überbrückung eines Stromausfalles können Sie eine 9 V Blockbatterie einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten). Damit kann das Gerät netzunabhängig die eingestellte Uhrzeit sowie die Weckzeiten speichern.

### Hinweis:

Die Uhrzeit wird bei Stromausfall nicht im Display angezeigt.

Radio- bzw. Weckfunktion und Display sind nur mit Netzversorgung möglich.

Nach einem Stromausfall wird möglicherweise nicht die korrekte Uhrzeit angezeigt.

### Achtung!

Batterien vor Ziehen des Netzsteckers einlegen.

Die Uhrzeit wird bei Stromausfall nur für einen begrenzten Zeitraum korrekt gespeichert. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät schnellstmöglich wieder an die Netzspannung anzuschließen und dann die eingestellte Uhrzeit zu kontrollieren.

## Testen der Pufferbatterie:

Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach einigen Minuten erneut ein. Ist die angezeigte Uhrzeit falsch, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

### Hinweis:

Entfernen Sie Batterien/Akkus falls Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen. So vermeiden Sie ein Auslaufen und eine Beschädigung des Gerätes.

- Drehen Sie das Gerät so, dass Sie das Batteriefach an der Unterseite öffnen können.
- Zum netzunabhängigen Betrieb benötigen Sie eine 9 V Blockbatterie. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung. Siehe Grafik im Batteriefach.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, so dass die Haltelaschen des Deckels im Gehäuse einrasten.

### Hinweis:

Verwenden Sie auslaufgeschützte Batterien!

Entfernen Sie leere bzw. schwache Batterien aus dem Gerät. Wechseln Sie die Pufferbatterie nach einem Stromausfall.

## Vorsicht!

Die Batterien gehören nicht in Kinderhände. Das Verschlucken von Batterien kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

## Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

- ➔ Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den für Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

## Wie Sie das Netzkabel anschließen

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

### Hinweis:

Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.

Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

## Wie Sie das Gerät bedienen

### Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten

Mit dem Schalter FUNCTION 12 können Sie das Gerät ein- bzw. ausschalten. In der Stellung OFF ist das Gerät ausgeschaltet aber mit dem Stromnetz verbunden. In Stellung ON hören Sie die eingestellte Radiostation. Die Stellung Auto ist für den Weckbetrieb und für die Sleep-Funktion bei eingeschaltetem Weckbetrieb.

### Wie Sie die Lautstärke einstellen

Drehen Sie den Lautstärkeregler VOLUME 15, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

- Nach rechts drehen – lauter,
- nach links drehen – leiser.

### Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen

Sie können in Stellung „Auto“ bzw. in Stellung „OFF“ in Minutenabschritten den Zeitraum einstellen, nach dem sich das Gerät ausschaltet. In Stellung „OFF“ ist kein Wecken möglich.

- Drücken Sie dazu die Taste SLEEP 5 und halten Sie die Taste gedrückt, im Display wird die verbleibende Spielzeit 0:59 dargestellt.
- Drücken Sie die Taste HOUR 3, um die SLEEP-Zeit auf 1:59 zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste MIN 4, um die SLEEP-Zeit in Minutenabschritten zu reduzieren.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

### Wie Sie das Radio bedienen

#### Hinweis:

Das Gerät empfängt auf den Frequenzen UKW (FM) 87,5–108 MHz und MW (AM) 522–1620 KHz.

- Um das Radio einzuschalten, den Schalter FUNCTION 12 auf ON stellen.
- Um den gewünschten Frequenzbereich UKW oder MW auszuwählen, stellen Sie den Schalter BAND 9 auf FM (UKW) bzw. AM (MW).
- Wenn Sie FM (UKW) einstellen, können Sie die Wurfantenne 14 ausrichten, um den Empfang zu verbessern.
- Um das Radio auszuschalten, den Schalter FUNCTION 12 auf OFF stellen

#### Hinweis:

Wenn Sie AM (MW) einstellen, können Sie das Gerät drehen, um den Empfang zu verbessern.

### Wie Sie einen Sender einstellen

Drehen Sie den Einstellregler TUNING 16 auf die gewünschte Frequenz.

Die Frequenzanzeige der Skala 9 bietet eine ungefähre Orientierung im Frequenzbereich.

## Wie Sie die Weckfunktion benutzen

### Hinweis:

Die Weckfunktion können Sie erst bedienen, wenn Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben. Die Uhrzeit wird in der 24h-Anzeige dargestellt (16:24).

### Wie Sie Uhrzeit einstellen

- TIME-Taste 7 drücken und gedrückt halten.
- Mit HOUR 3 die aktuelle Stunde einstellen, ggf. wiederholt drücken.
- Mit MIN 4 die aktuelle Minute einstellen, ggf. wiederholt drücken.
- TIME-Taste 7 loslassen, die Uhrzeit wird im Display angezeigt.

### Hinweis:

Bei Netzausfall übernimmt die Pufferbatterie das Speichern der Uhrzeit. Überprüfen Sie nach einem Netzausfall die eingestellte Uhrzeit.

### Wecker einstellen

Das Gerät schaltet sich zur jeweils eingestellten Weckzeit ein. Sie können wählen, ob Sie mit dem Radio oder einem Buzzer (Signalton) geweckt werden. Der Wecker bleibt nach dem Wecken für 1 Stunde

eingeschaltet und schaltet sich danach automatisch ab. Dies wiederholt sich, bis Sie den Alarm abschalten.

Ein aktiver Alarm wird links oben im Display 8 durch einen Signalpunkt bei AL angezeigt.

Der Wecker funktioniert ausschließlich in Stellung „Auto“ des Schalters FUNCTION 12.

### Einschaltzeit einstellen

- Wählen Sie mit dem Betriebsartwahlschalter FUNCTION 12 die Stellung „Auto“.
- ALARM-Taste 6 drücken und gedrückt halten.
- Mit HOUR 3 die aktuelle Stunde einstellen, ggf. wiederholt drücken.
- Mit MIN 4 die aktuelle Minute einstellen, ggf. wiederholt drücken.
- ALARM-Taste 6 loslassen, die Uhrzeit wird im Display angezeigt.

Im Display erscheint zur Signalisierung eines aktiven Alarms der Signalpunkt bei „AL“.

### Wecken mit Buzzer (Signalton)

- Betriebsartwahlschalter FUNCTION 12 auf Auto stellen.
- Lautstärkeregler VOLUME 16 auf Position OFF stellen. Ein deutliches „Klicken“ ist dabei zu hören.
- Einschaltzeit einstellen.

## Wecken mit Radio

- Betriebsartwahlschalter FUNCTION 12 auf ON stellen.
- Gewünschten Radiosender mit Tuning-Regler 16 einstellen.
- Lautstärkeregler VOLUME 16 auf gewünschte Lautstärke stellen.
- Betriebsartwahlschalter FUNCTION 12 auf AUTO stellen.
- Einschaltzeit einstellen.

## Weckfunktion ein- und ausschalten

- Betriebsartwahlschalter FUNCTION 12 auf OFF stellen.

## SNOOZE-Funktion

- Um den Alarm kurzzeitig zu unterbrechen die SNOOZE-Taste 1 drücken. Nach ca. 8 Minuten schaltet sich der Alarm wieder ein.

## Wecker nach Alarm ganz ausschalten

- Drücken Sie die Taste AL OFF 2, um den Wecker auszuschalten.

### Hinweis:

Die Weckfunktion schaltet das Gerät am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit wieder ein.

Um die Weckfunktion für den nächsten Tag auszuschalten, Betriebsartwahlschalter FUNCTION 12 auf OFF stellen.

## Wie Sie das Gerät reinigen



### Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.

### ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

## Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

## Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose an. Legen Sie unverbrauchte Batterien ein
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke.
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Geräts.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an oder setzen Sie die Batterien ein.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät einschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten.

## Probleme mit dem Radio

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Der Ton ist schwach oder von schlechter Qualität.	Andere Geräte, z. B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie das Radio weiter entfernt von diesen Geräten auf.
	Die Antenne ist nicht ausgezogen oder ausgerichtet. Ziehen Sie die Antenne aus. Drehen Sie die Antenne oder das Gerät, um den Empfang zu verbessern.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

## Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht  
der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC),  
der EMV-Richtlinie (89/336/EEC) und der  
CE-Kennzeichenrichtlinie (93/68/EEC).

## Technische Daten

Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe)	160 mm x 88 mm x 75 mm
Gewicht:	ca. 0,6 kg
Spannung:	230 V Wechselstrom, 50 Hz
Ausgangsleistung:	1,5 W RMS
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Radio: Empfangsfrequenzen:	UKW 87,5–108 MHz MW 522–1620 kHz UKW-Wurfantenne MW-Antenne eingebaut
Antenne:	
Puffer-Batterie	1 x 9 V DC Blockbatterie



## Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH  
Spöttingerstraße 2b  
D-86899 Landsberg

## Entsorgungshinweise

### Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.

### Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

## Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

### Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.



**Radio-réveil**

**CR 04**

**Manuel d'utilisation**

---

## **Avant-propos**

Ce manuel d'utilisation vous aide en vue d'une utilisation conforme aux prescriptions et sûre de votre radio-réveil, appelé par la suite installation ou appareil.

## **Groupe ciblé par ce manuel d'utilisation**

Le manuel d'utilisation s'adresse à toute personne, qui installe, utilise, nettoie ou élimine l'appareil.

## **Caractéristiques de présentation de ce manuel d'utilisation**

Divers éléments du manuel d'utilisation sont munis de caractéristiques de présentation définies. Ainsi, vous pourrez rapidement vous rendre compte s'il s'agit de texte normal, d'énumérations ou ➔ d'étapes de manipulation.

---

# Table des matières

<b>Sécurité et installation de l'appareil.....</b>	<b>4</b>	<b>Comment utiliser la fonction réveil.....</b>	<b>14</b>
Sécurité .....	4	Comment régler l'heure .....	14
Maniement des piles .....	5	Régler le réveil .....	14
Installation de l'appareil.....	6	Réveil avec avertisseur sonore (buzzer) .....	14
<b>Description de l'appareil .....</b>	<b>8</b>	Réveil avec la radio .....	15
Volume de livraison.....	8	Activer et désactiver la fonction réveil .....	15
Caractéristiques particulières de l'appareil .....	8	Fonction SNOOZE (rappel d'alarme).....	15
Eléments de commande .....	9	Eteindre le réveil complètement après l'alarme.....	15
<b>Comment préparer le fonctionnement de l'appareil.</b>	<b>11</b>	<b>Comment nettoyer l'appareil .....</b>	<b>16</b>
Comment améliorer la réception d'antenne .....	11	Comment remédier aux erreurs.....	16
Comment insérer la pile .....	11	Problèmes avec l'appareil.....	16
Comment brancher le câble d'alimentation .....	12	Problèmes avec la radio .....	17
<b>Utilisation de l'appareil.....</b>	<b>13</b>	Directives et normes .....	17
Comment mettre en marche et arrêter l'appareil .....	13	Caractéristiques techniques .....	17
Comment régler le volume.....	13	<b>Comment contacter le fabricant.....</b>	<b>18</b>
Comment utiliser la fonction SLEEP .....	13	<b>Consignes d'élimination .....</b>	<b>18</b>
Comment faire fonctionner la radio.....	13	<b>Comment éliminer l'appareil.....</b>	<b>18</b>
Comment régler une station.....	13		

## Sécurité et installation de l'appareil

Veuillez lire consciencieusement toutes les consignes de sécurité et conservez-les au cas où vous vous poseriez des questions ultérieurement. Respectez toujours tous les avertissements et consignes de ce manuel d'utilisation, ainsi que ceux figurant au dos de l'appareil.

### Sécurité

#### Attention !

L'appareil doit uniquement être raccordé à une tension secteur de 230 V~, 50 Hz. N'essayez jamais d'utiliser l'appareil avec une autre tension.

La fiche secteur doit seulement être raccordée après la fin de l'installation conforme aux prescriptions.

Si la fiche secteur est défectueuse ou si l'appareil présente d'autres dommages, il est interdit de mettre l'appareil en marche.

Lors du débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant, tirer sur la fiche d'alimentation - et non sur le câble.

Evitez le contact de l'appareil avec l'eau ou l'humidité.

Ne mettez pas l'appareil en service à proximité de baignoires, de piscines ou autres jets d'eau.

Ne posez pas de récipient contenant des liquides, p. ex. vases à fleurs, sur l'appareil. Ils pourraient se renverser et le liquide qui s'écoule risquerait d'entraîner des dommages considérables ou même un choc électrique.

Si des corps étrangers ou un liquide devaient parvenir à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Faites vérifier l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le remettre en service. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.

N'ouvrez pas le boîtier. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.

N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux. Adressez-vous toujours à nos points de service après-vente.

N'ouvrez en aucun cas l'appareil – seul un spécialiste doit l'ouvrir.

Des corps étrangers, p. ex. aiguilles, pièces de monnaie, etc., ne doivent pas tomber à l'intérieur de l'appareil.

Veiller également à ne pas toucher les contacts situés au dos de l'appareil avec des objets métalliques ou avec les doigts. Ceci peut occasionner des court-circuits.

Ne posez pas de bougies allumées ou autres sources potentielles d'incendie sur l'appareil.

Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.

Faites effectuer les travaux de maintenance uniquement par des spécialistes qualifiés, faute de quoi, vous vous mettriez vous-même ou d'autres personnes en danger.

L'appareil reste branché au secteur, même lorsqu'il se trouve en mode veille. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Tirez uniquement au niveau de la fiche secteur, pas sur le câble.

N'écoutez pas la radio avec un volume sonore trop élevé, car cela pourrait entraîner des troubles auditifs durables.

## Maniement des piles

Veillez à ce que les piles soient maintenues hors de portée des enfants. Les enfants peuvent mettre en bouche les piles et les avaler, ce qui peut conduire à de graves problèmes de santé. En pareil cas, consultez immédiatement un médecin !

Les piles normales ne doivent pas être rechargées, être chauffées ou lancées au feu (risque d'explosion !).

Remplacez à temps des piles devenues faibles.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez des piles du même type.

L'écoulement des piles peut endommager l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, sortez les piles du compartiment des piles.

### **Attention !**

Les piles usagées ou endommagées peuvent provoquer des irritations cutanées. Veillez à porter des gants de protection. Nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.

Les piles normales ne doivent pas être rechargées, être chauffées ou lancées au feu (**risque d'explosion!**).

### **Remarque importante concernant l'élimination :**

Les piles peuvent contenir des produits toxiques qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement.

Par conséquent, éliminez les piles conformément aux prescriptions légales en vigueur. Ne jetez en aucun cas les piles dans les ordures ménagères.

### **Installation de l'appareil**

Installez l'appareil sur un support solide, sûr et horizontal. Veillez à une bonne ventilation.

Ne posez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que moquettes, tapis, couvertures, ou à proximité de rideaux ou de tentures murales. Les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. La circulation de l'air nécessaire risquerait d'être interrompue, ce qui pourrait conduire à un embrasement de l'appareil.

Les fentes d'aération à l'arrière et sur les côtés doivent toujours être dégagées. Elles ne doivent pas être recouvertes par des rideaux, des napperons ou des journaux.

N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs. Evitez l'ensoleillement direct et les emplacements exposés à une quantité exceptionnelle de poussières.

L'appareil ne doit pas être installé dans des locaux avec un taux d'humidité de l'air élevé, p. ex. cuisine ou sauna, étant donné que des dépôts d'eau de condensation risqueraient d'endommager l'appareil. L'appareil est prévu pour un fonctionnement dans un environnement sec et au sein d'un climat tempéré, et ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux projections d'eau.

Vous ne devez utiliser l'appareil qu'en position horizontale.

Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

Lorsque vous déplacez l'appareil d'un environnement froid vers un environnement chaud, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, attendez environ une heure avant de le mettre en service.

Posez le câble d'alimentation de manière à éviter tous risques de trébuchement.

Raccordez l'appareil uniquement à une prise de courant avec mise à la terre ! La prise doit être située le plus près possible de l'appareil.

Pour le raccordement au secteur, enfoncez complètement la fiche secteur dans la prise.

Utiliser un raccordement secteur approprié et éviter d'utiliser des multiprises !

Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, risque d'électrocution !

En cas de dérangements ou de formation de fumée et d'odeurs provenant de l'appareil, retirer immédiatement la fiche d'alimentation de la prise !

Débranchez la fiche secteur si un orage menace.

Débranchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé sur une période prolongée, p. ex. avant d'entreprendre un voyage.

Un volume trop élevé, surtout lors de l'utilisation de casques, peut conduire à des dommages auditifs.

Ne placez pas l'appareil à proximité d'équipements générant des champs magnétiques de forte intensité (moteurs, haut-parleurs, transformateurs par exemple).

Ne laissez pas l'appareil dans une voiture fermée et stationnée en plein soleil, sinon le boîtier risque de se déformer.

## **Description de l'appareil**

### **Volume de livraison**

Veuillez vérifier que tous les accessoires mentionnés ci-dessous sont présents :

radio-réveil,

le présent manuel d'utilisation.

### **Caractéristiques particulières de l'appareil**


Le radio-réveil est constitué d'une radio, y compris une horloge numérique avec fonction de réveil.

La radio reçoit les plages de fréquences  
FM 87,5 – 108 MHz et PO 522 – 1620 kHz.

L'horloge numérique indique l'heure au format "24 h".

L'interrupteur à gradation de lumière "Hi / Low" 11 vous permet de régler la luminosité de l'affichage.

## Eléments de commande



## Description de l'appareil

---

1	SNOOZE	Activation de la fonction "Snooze" Nouveau réveil après env. 8 minutes	12	FUNCTION	Sélecteur de modes ON OFF Auto
2	AL OFF	Désactivation de la fonction réveil	13		Haut-parleurs :
3	HOUR	Réglage de l'heure de l'horloge ou du réveil	14		Antenne-câble FM
4	MIN	Réglage des minutes de l'horloge ou du réveil	15	VOLUME	Bouton de réglage du volume vers la droite : plus fort, vers la gauche : moins fort position OFF : avertisseur sonore en mode alarme
5	SLEEP	Réglage de la durée pour la fonction "Sleep" (arrêt différé), 1:59 à 0:01	16	TUNING	Régulateur de fréquence FM/PO
6	ALARM	Réglage de l'heure de réveil	-		Fiche secteur pour 230 V ~ / 50 Hz
7	TIME	Réglage de l'heure	-		Compartiment des piles
8	DISPLAY	Affichage de l'heure, de l'heure de réveil			
9	Echelle	Affichage de la gamme des fréquences FM, AM (FM, PO)			
10	FM/AM	Commutateur FM, PO			
11	DIMMER	Réglage de la luminosité de l'afficheur Hi – clair Low – sombre			

## Comment préparer le fonctionnement de l'appareil

Vous pouvez raccorder l'appareil au réseau électrique normal (230 V ~ / 50 Hz).

La chaleur résultant du fonctionnement doit être évacuée par une circulation d'air suffisante. Pour cette raison, l'appareil ne doit pas être recouvert ou logé dans une armoire fermée. Veillez à disposer d'un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil.

## Comment améliorer la réception d'antenne

Le nombre et la qualité des stations que vous pouvez recevoir dépendent des conditions de réception sur le lieu d'installation. L'antenne-câble FM 14 permet une réception appropriée. Elle doit être orientée sur toute sa longueur en fonction de la meilleure réception possible.

L'antenne PO intégrée est suffisante pour la réception d'émetteurs dans la plage PO. Vous pouvez tourner l'appareil pour améliorer la réception.

## Comment insérer la pile

Pour palier à une panne de courant, vous pouvez insérer une batterie monobloc de 9 V (non comprise dans le volume de livraison). Ainsi, l'appareil peut mémoriser l'heure et les alarmes réglées, indépendamment du réseau.

### Remarque :

En cas de panne de courant, l'heure n'est pas affichée sur l'afficheur.

La fonction radio ou la fonction réveil et l'affichage ne sont possibles que si l'appareil est alimenté par le réseau.

Après une panne de courant, l'heure affichée n'est probablement pas correcte.

### Attention !

Insérez les piles avant de débrancher la fiche secteur.

En cas de panne de courant, l'heure n'est mémorisée correctement que pendant une durée limitée. Nous vous recommandons de rebrancher l'appareil le plus rapidement possible à la tension du réseau et de contrôler l'heure réglée.

## Test des piles tampons :

Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la après quelques minutes. Si l'heure affichée est inexacte, remplacez les piles par des piles neuves.

### Remarque :

Retirez les piles / accumulateurs si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée. Vous éviterez ainsi un écoulement et un endommagement de l'appareil.

- Tournez l'appareil de manière à pouvoir ouvrir le compartiment de la pile sur la face inférieure.
- Une pile de 9 V est nécessaire pour le fonctionnement indépendamment du réseau. Veillez à la polarité correcte lors de l'insertion de la pile. Voir le graphique dans le compartiment de pile.
- Fermez avec précaution le couvercle du compartiment des piles de sorte que les languettes de fixation s'enclenchent dans le boîtier.

### Remarque :

Utilisez des piles protégées contre l'écoulement !

Retirez toute pile vide ou faible de l'appareil. Remplacez la pile tampon après une panne de courant.

## Attention !

Les piles ne doivent pas arriver aux mains des enfants. L'ingestion des piles peut causer de graves troubles de la santé.

## Remarque importante concernant l'élimination

Les piles peuvent contenir des substances toxiques, nuisibles pour l'environnement.

- Par conséquent, éliminez les piles conformément aux prescriptions légales en vigueur. Ne jetez en aucun cas les piles dans les ordures ménagères.

## Comment brancher le câble d'alimentation

Branchez la fiche secteur sur la prise secteur.

### Remarque :

En cas de non-utilisation, débranchez la fiche de la prise de courant. Tirez sur la fiche et non pas sur le câble. Débranchez la fiche secteur si un orage menace.

Débranchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé sur une période prolongée, p. ex. avant d'entreprendre un voyage.

## Utilisation de l'appareil

### Comment mettre en marche et arrêter l'appareil

Le commutateur FUNCTION 12 permet la mise en marche et l'arrêt de l'appareil. En position "OFF", l'appareil est désactivé mais reste connecté au réseau électrique. En position "ON" vous entendez la station radio réglée.

La position "Auto" est prévue pour le mode réveil et pour la fonction "Sleep" lorsque le mode réveil est activé.

### Comment régler le volume

Tournez le bouton de réglage VOLUME 15 pour régler le volume souhaité.

- rotation à droite – plus fort,
- rotation à gauche – moins fort.

### Comment utiliser la fonction SLEEP

En position "Auto" ou en position "OFF", vous pouvez régler par pas de minutes la durée après laquelle l'appareil est coupé. Aucun réveil n'est possible en position "OFF".

- ➔ Pressez à cet égard la touche SLEEP 5 et maintenez la touche pressée ; la durée de lecture restante 0:59 apparaît sur l'afficheur.
- ➔ Pressez la touche HOUR 3 pour augmenter la durée SLEEP à 1:59.
- ➔ Pressez la touche MIN 4 pour réduire la durée SLEEP par pas de minutes.

L'appareil est coupé après l'écoulement de la durée réglée.

### Comment faire fonctionner la radio

#### Remarque :

L'appareil reçoit les fréquences FM 87,5–108 MHz et PO 522–1620 KHz.

- ➔ Pour activer la radio, placer le sélecteur FUNCTION 12 sur la position "ON".
- ➔ Pour sélectionner la gamme de fréquences souhaitée FM ou PO, placez le commutateur BAND 9 sur FM (FM) ou AM (PO).
- ➔ Si vous réglez la gamme, vous pouvez orienter l'antenne-câble 14 afin d'améliorer la réception.
- ➔ Pour arrêter la radio, placez le sélecteur FUNCTION 12 sur la position "OFF"

#### Remarque :

Si vous réglez la gamme AM (PO), vous pouvez tourner l'appareil pour améliorer la réception.

### Comment régler une station

Tournez le régulateur TUNING 16 sur la fréquence souhaitée.

L'échelle d'affichage des fréquences 9 permet une orientation approximative dans la gamme des fréquences.

## Comment utiliser la fonction réveil

### Remarque :

Vous pouvez seulement utiliser la fonction réveil après avoir réglé correctement l'heure. L'heure est affichée au format "24 h" (16:24).

### Comment régler l'heure

- Presser la touche TIME 7 et la maintenir pressée.
- Régler l'heure actuelle à l'aide de la touche HOUR 3 ; le cas échéant, presser la touche de façon répétée.
- Régler les minutes actuelles à l'aide de la touche MIN 4 ; le cas échéant, presser la touche de façon répétée.
- Relâcher la touche TIME 7 ; l'heure apparaît sur l'afficheur.

### Remarque :

En cas de panne de courant, la pile tampon se charge de la mémorisation de l'heure. Vérifiez l'heure réglée après une panne de courant.

### Régler le réveil

L'appareil se met en marche à l'heure de réveil réglée. Vous pouvez choisir si vous souhaitez être réveillé par la radio ou un avertisseur sonore (buzzer). Après le réveil, l'appareil reste enclenché pendant 1 heure, puis s'éteint.

automatiquement. Ce cycle se répète jusqu'à ce que vous désactivez l'alarme.

Une alarme active est indiquée en haut à gauche sur l'afficheur 8 par un point de signalisation au niveau de AL.

Le réveil fonctionne exclusivement en position "Auto" du sélecteur FUNCTION 12.

### Régler l'heure d'activation

- Sélectionnez au moyen du sélecteur de modes FUNCTION 12 la position "Auto".
- Presser la touche ALARM 6 et la maintenir pressée.
- Régler l'heure actuelle à l'aide de la touche HOUR 3 ; le cas échéant, presser la touche de façon répétée.
- Régler les minutes à l'aide de la touche MIN 4 ; le cas échéant, presser la touche de façon répétée.
- Relâcher la touche ALARM 6 ; l'heure apparaît sur l'afficheur.

Le point de signalisation apparaît au niveau de "AL" sur l'afficheur pour indiquer qu'une alarme est active.

### Réveil avec avertisseur sonore (buzzer)

- Placer le sélecteur de modes FUNCTION 12 sur la position "Auto".

- ➔ Mettre le bouton de réglage VOLUME 16 sur la position "OFF". Un net "clic" est audible à cette occasion.
- ➔ Régler l'heure d'activation.

## Réveil avec la radio

- ➔ Placer le sélecteur de modes FUNCTION 12 sur la position "ON".
- ➔ Régler la station radio souhaitée au moyen du régulateur de fréquences "TUNING" 16.
- ➔ Régler le bouton de réglage VOLUME 16 sur le volume sonore souhaité.
- ➔ Placer le sélecteur de modes FUNCTION 12 sur la position "Auto".
- ➔ Régler l'heure d'activation.

## Activer et désactiver la fonction réveil

- ➔ Placer le sélecteur de modes FUNCTION 12 sur la position "OFF".

## Fonction SNOOZE (rappel d'alarme)

- ➔ Pour interrompre momentanément l'alarme, presser la touche SNOOZE 1. L'alarme se déclenche à nouveau après env. 8 minutes.

## Eteindre le réveil complètement après l'alarme

- ➔ Pressez la touche AL OFF 2 pour désactiver le réveil.

### Remarque :

La fonction réveil active de nouveau l'appareil le lendemain, à l'heure d'alarme réglée.

Pour désactiver la fonction réveil pour le lendemain, placer le sélecteur de modes FUNCTION 12 sur la position "OFF".

## Comment nettoyer l'appareil



### Risque d'électrocution !

Afin d'éviter le risque d'un choc électrique, ne lavez pas l'appareil avec un chiffon mouillé ou sous l'eau courante. Avant d'effectuer le nettoyage, débrancher la fiche secteur.

#### Attention !

N'utilisez pas d'éponge à gratter, de poudre à récurer ni de solvant tel que l'alcool ou l'essence.

- ➔ Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

## Comment remédier aux erreurs

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, contrôlez-le au moyen des tableaux suivants.

Si vous ne pouvez pas éliminer le défaut, même après les contrôles décrits, veuillez contacter le fabricant.

## Problèmes avec l'appareil

Symptôme	Cause possible / remède
L'appareil ne peut pas être mis en marche.	L'appareil n'est pas alimenté en courant. Raccordez correctement le câble d'alimentation sur la prise secteur. Insérez des piles non usagées
Aucun son n'est audible.	Augmentez le volume sonore.
Un bruit parasite est audible.	Un téléphone portable émet à proximité de l'appareil ou un autre appareil émet des ondes radio parasites. Eloignez le téléphone portable ou l'appareil de l'environnement de l'appareil.
D'autres dérangements de fonctionnement, des bruits forts ou un défaut d'affichage apparaissent.	Des composants électroniques de l'appareil sont en dérangement. Débranchez la fiche secteur. Laissez l'appareil séparé de la source de courant pendant env. 10 secondes. Raccordez à nouveau l'appareil ou réinsérez les piles.
L'afficheur n'est pas activé.	Mettez l'appareil en marche. Débranchez la fiche secteur, rebranchez-la, mettez l'appareil en marche.

## Problèmes avec la radio

Symptôme	Cause possible / remède
Le son est faible ou de mauvaise qualité.	D'autres appareils, p. ex. téléviseur, parasitent la réception. Eloignez davantage la radio de ces appareils.
	L'antenne n'est pas sortie ou mal orientée. Sortez l'antenne. Tournez l'antenne ou l'appareil pour améliorer la réception.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Les dimensions sont des valeurs approximatives.

## Directives et normes

Ce produit est conforme à

la directive basse tension (73/23/CEE),

la directive CEM (89/336/CEE), et à

la directive sur le marquage CE (93/68/CEE).

## Caractéristiques techniques

Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)	160 mm x 88 mm x 75 mm
Poids :	env. 0,6 kg
Tension :	Courant alternatif 230 V , 50 Hz
Puissance de sortie :	1,5 W RMS
Conditions ambiantes :	+5 °C à +35 °C 5 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Radio : Fréquences de réception :	FM 87,5–108 MHz PO 522–1620 kHz
Antenne :	Antenne-câble FM Antenne PO intégrée
Pile tampon	1 x pile 9 V c.c.



## Comment contacter le fabricant

DGC GmbH  
Spöttingerstraße 2b  
D-86899 Landsberg

## Consignes d'élimination

### Elimination de l'emballage

Votre nouvel appareil a été protégé par un emballage lors de son acheminement. Tous les matériaux utilisés sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Veuillez apporter votre contribution et éliminez l'emballage de façon respectueuse de l'environnement. Concernant les moyens actuels d'élimination des déchets, informez-vous auprès de votre revendeur ou concernant votre installation de gestion de déchets communale. Les piles doivent être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci.



### Danger d'étouffement !

Ne laissez pas l'emballage et ses éléments à des enfants.

Danger d'étouffement par les films ou d'autres matériaux d'emballage.

## Comment éliminer l'appareil

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de recycler des matières brutes précieuses. Renseignez auprès de l'administration de votre ville ou de votre commune concernant les possibilités d'une élimination réglementaire et respectueuse de l'environnement de l'appareil.



Cet appareil est marqué selon la directive 2002/96/CE concernant les appareils électriques et électroniques usagés (WEEE).

Ce produit, arrivé en fin de vie, ne doit pas être éliminé par le biais des ordures ménagères ordinaires ; il doit être remis à un point de collecte prévoyant le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage, attire votre attention à cet égard. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Avec la réutilisation, le recyclage des matériaux ou d'autres formes de recyclage d'appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.



### Danger de mort !

Débranchez la fiche secteur sur les appareils, qui ne sont plus utilisés. Déconnectez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche.



**Radiosveglia**

**CR 04**

**Istruzioni d'uso**

---

## Premessa

Questo manuale aiuta a usare  
in modo sicuro e conforme  
a quanto prescritto  
la radiosveglia, qui di seguito definita impianto o  
apparecchio.

## Destinatari di queste istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso sono rivolte a coloro che  
installano,  
utilizzano,  
puliscono  
o smaltiscono l'apparecchio.

## Caratteristiche grafiche di queste istruzioni d'uso

Diversi elementi del manuale sono contrassegnati con  
simboli particolari. In questo modo risulta facile capire se  
si tratta di  
testo normale,  
elenchi o  
→ istruzioni operative.

---

# Indice

<b>Sicurezza e installazione dell'apparecchio .....</b>	<b>4</b>	<b>Come usare la funzione sveglia .....</b>	<b>14</b>
Sicurezza .....	4	Come impostare l'ora.....	14
Uso delle batterie .....	5	Impostazione della sveglia.....	14
Installazione dell'apparecchio .....	6	Sveglia con il segnale acustico (buzzer) .....	15
<b>Descrizione dell'apparecchio .....</b>	<b>8</b>	Sveglia con la radio .....	15
Confezione .....	8	Attivazione e disattivazione della funzione di sveglia....	15
Le particolari caratteristiche dell'apparecchio .....	8	Funzione SNOOZE .....	15
Elementi di comando .....	9	Spegnimento completo della sveglia dopo l'allarme.....	15
<b>Come predisporre l'apparecchio per il funzionamento .....</b>	<b>11</b>	<b>Come pulire l'apparecchio .....</b>	<b>16</b>
Come migliorare la ricezione dell'antenna .....	11	Come eliminare le anomalie .....	16
Introduzione delle batterie tampone .....	11	Problemi con l'apparecchio.....	16
Come collegare il cavo di rete .....	12	Problemi con la radio .....	17
<b>Come usare l'apparecchio .....</b>	<b>13</b>	Direttive e norme .....	17
Come accendere e spegnere l'apparecchio .....	13	<b>Dati tecnici.....</b>	<b>17</b>
Come regolare il volume .....	13	<b>Come contattare il produttore .....</b>	<b>18</b>
Come usare la funzione SLEEP .....	13	<b>Indicazioni per lo smaltimento .....</b>	<b>18</b>
Come utilizzare la radio .....	13	<b>Smaltimento dell'apparecchio .....</b>	<b>18</b>
Come impostare una stazione .....	13		

## Sicurezza e installazione dell'apparecchio

Leggere attentamente le norme di sicurezza e conservarle per eventuali consultazioni successive. Seguire sempre tutte le avvertenze e istruzioni di questo manuale e riportare sul retro dell'apparecchio.

### Sicurezza

#### Attenzione!

L'apparecchio può solo essere collegato ad una tensione di rete di 230 V~, 50 Hz. Non cercate mai di far funzionare l'apparecchio con un'altra tensione.

Inserire la spina nella presa di corrente solo dopo aver terminato correttamente l'installazione.

Non mettere in funzione l'apparecchio se la spina dell'apparecchio è difettosa oppure se l'apparecchio presenta altri danni.

Quando si stacca il cavo di rete dalla presa, tirare afferrando la spina e non il cavo.

Evitare il contatto dell'apparecchio con acqua o umidità.

Non mettere in funzione l'apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, piscine o dove si formano spruzzi d'acqua.

Non mettere mai contenitori con liquidi, es. vasi di fiori, sull'apparecchio. Questi potrebbero rovesciarsi, e il liquido fuoriuscito può provocare danni considerevoli o produrre il rischio di scossa elettrica.

Qualora corpi estranei o liquidi penetrassero nell'apparecchio, scolare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Fare controllare l'apparecchio da personale specializzato qualificato, prima di rimetterlo in funzione. In caso contrario, c'è il rischio di subire una scossa elettrica.

Non aprire il contenitore. In caso contrario, c'è il rischio di subire una scossa elettrica.

Non cercare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso. Rivolgersi sempre ad uno dei nostri centri di assistenza clienti.

Non aprite l'apparecchio in nessun caso - è consentito solo a un tecnico esperto.

Corpi estranei, ad es. aghi, monete, ecc., non devono cadere all'interno dell'apparecchio.

Non toccate le connessioni sul lato posteriore dell'apparecchio con oggetti metallici o con le dita. Si possono verificare cortocircuiti.

Non si devono posare fonti di combustione libere, come ad es. candele accese sull'apparecchio.

Non permettete mai che i bambini utilizzino da soli l'apparecchio.

Fare eseguire i lavori di manutenzione sempre da personale specializzato qualificato. Altrimenti si mette in pericolo se stessi e gli altri.

L'apparecchio rimane collegato alla rete elettrica anche se si trova disattivato in standby. Staccare la spina dalla presa elettrica, nel caso non dovreste usare l'apparecchio per lungo tempo. Tirare tenendo soltanto la spina.

Non ascoltare la radio a un volume troppo alto. Può danneggiare l'udito in modo permanente.

## Uso delle batterie

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini che potrebbero metterle in bocca e inghiottirle. Questo può provocare seri danni alla salute. In tal caso consultare subito un medico!

Le batterie normali non devono essere ricaricate, riscaldate o gettate nel fuoco (pericolo di esplosione!).

Sostituire a tempo debito le batterie che si stanno esaurendo.

Sostituire sempre tutte le batterie insieme; utilizzare sempre batterie dello stesso tipo.

L'eventuale fioriuscita di liquido dalle batterie potrebbe danneggiare l'apparecchio . Se non si usa l'apparecchio per lungo tempo, rimuovere le batterie dal relativo scomparto.

### **Attenzione!**

Le batterie danneggiate o da cui sia fuoriuscito del liquido possono provocare ustioni chimiche al contatto con la pelle. In questo caso usare guanti protettivi adeguati. Pulire lo scomparto batterie con un panno asciutto.

Le batterie normali non devono essere ricaricate, riscaldate o gettate nel fuoco (**pericolo di esplosione!**)

### **Informazioni importanti per lo smaltimento:**

Le batterie possono contenere sostanze nocive, che danneggiano la salute e l'ambiente.

Perciò è tassativo smaltire le batterie come prescritto dalle norme di legge vigenti. Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.

### **Installazione dell'apparecchio**

Collocare l'apparecchio su un fondo stabile, sicuro ed orizzontale. Provvedere ad una buona aerazione.

Non posare mai l'apparecchio su superfici morbide, come tappeti, coperte o in prossimità di tende e addobbi da parete. Le aperture di aerazione potrebbero rimanere coperte. Si rischia di interrompere la circolazione d'aria necessaria. Questo potrebbe provocare l'incendio dell'apparecchio.

Le bocchette di aerazione sul retro e sui lati devono sempre rimanere libere. Non devono venire occluse da tende, coperte o giornali.

Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori. Evitare i raggi solari diretti e i luoghi con polvere eccessiva.

Il posto ove collocare l'apparecchio non deve essere scelto in ambienti ad umidità elevata, ad es. cucine o saune, perché la formazione di acqua di condensa può provocare danni all'apparecchio. L'apparecchio è destinato all'uso in ambiente asciutto e con clima mite e non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.

Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere sempre in posizione orizzontale.

Non posare oggetti pesanti sull'apparecchio.

Quando si sposta l'apparecchio da un ambiente freddo a uno caldo, è possibile che al suo interno si formi della condensa. In questo caso attendere circa un'ora prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Posare il cavo di alimentazione in modo da evitare che qualcuno si inciampi.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di rete con collegamento a terra! La presa deve trovarsi il più possibile vicino all'apparecchio.

Per il collegamento alla rete, inserire completamente la spina nella presa.

Usare un allacciamento alla rete adatto e facilmente accessibile e non usare prese multiple!

Non afferrare la spina di rete con le mani bagnate:  
pericolo di scossa elettrica!

In caso di anomalie o formazione di fumo e odori nell'involucro, staccare subito la spina dalla presa!

Estrarre la spina prima di un temporale.

Se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo, ad esempio nel caso di un lungo viaggio, estrarre la spina.

Un volume troppo alto, in particolare se si usano le cuffie, può provocare danni all'udito.

Non collocare l'apparecchio vicino ad apparecchi che creano forti campi magnetici (ad es. motori, altoparlanti, trasformatori).

Non lasciare l'apparecchio in un'auto parcheggiata al sole, perché si può deformare l'involucro esterno.

## **Descrizione dell'apparecchio**

### **Confezione**

Accertarsi che siano presenti tutti gli accessori di seguito elencati:

radiosveglia,

il presente manuale d'uso.

### **Le particolari caratteristiche dell'apparecchio**

La radiosveglia è una radio completa di orologio digitale con funzione sveglia.


La radio riceve sulle frequenze

FM 87,5–108 MHz e OM 522–1620 KHz.

L'orologio digitale indica l'ora nel formato 24h.

Con l'interruttore variatore Hi / Low 11 è possibile regolare la luminosità dell'indicazione.

## Elementi di comando



## Descrizione dell'apparecchio

---

1	SNOOZE	Attivazione della funzione Snooze Sveglia ripetuta dopo ca. 8 min	12	FUNCTION	Selettore ON OFF Auto
2	AL OFF	Disattivazione della funzione Sveglia	13		Altoparlanti
3	HOUR	Impostazione dell'ora per l'indicazione dell'ora o l'orario di sveglia	14		Antenna estraibile FM
4	MIN	Impostazione dei minuti per l'indicazione dell'ora o l'orario di sveglia	15	VOLUME	Regolatore del volume verso destra: volume più alto, verso sinistra: volume più basso Posizione OFF: sveglia e buzzer
5	SLEEP	Impostazione dello Sleep time, da 1:59 a 0:01	16	TUNING	regolatore delle frequenze FM/OM
6	ALARM	Impostazione dell'orario di sveglia	-		Spina di rete per 230 V ~ / 50 Hz
7	TIME	Impostazione dell'ora	-		Scomparto batterie
8	Display	Indicazione dell'ora, dell'orario di sveglia			
9	Scala	Indicazione della gamma di frequenze FM, AM (VHF, OM)			
10	FM/AM	Interruttore VHF, OM			
11	DIMMER	Impostazione della luminosità del display Hi – chiaro Low – scuro			

## Come predisporre l'apparecchio per il funzionamento

L'apparecchio può essere collegato alla normale rete elettrica (230 V ~ / 50 Hz).

Per eliminare il calore che si sviluppa durante il funzionamento deve essere garantita una sufficiente aerazione. Pertanto, non coprire l'apparecchio e non collocarlo in un armadio chiuso. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm intorno all'apparecchio.

## Come migliorare la ricezione dell'antenna

La quantità e la qualità delle emittenti da ricevere dipende dalle condizioni di ricezione in un determinato luogo. Con l'antenna estraibile FM 14 si può ottenere una discreta ricezione. Questa antenna deve essere orientata per tutta la sua lunghezza nella direzione di ricezione più favorevole.

L'antenna OM integrata serve a ricevere stazioni nella gamma OM. Girare l'apparecchio per migliorare la ricezione.

## Introduzione delle batterie tampone

Per l'eventualità di una caduta di corrente, è possibile utilizzare una batteria monoblocco da 9 V (non comprese nella fornitura). In tal modo, l'apparecchio può memorizzare l'ora e gli orari di sveglia impostati, indipendentemente dall'alimentazione di rete.

### Nota:

In assenza di corrente l'ora non viene visualizzata sul display.

La funzione radio, sveglia e il display funzionano solo con alimentazione di rete.

Dopo l'interruzione di corrente, può non essere visualizzata l'ora esatta.

### Attenzione!

Inserire le batterie prima di estrarre la spina di rete.

In caso di mancanza di corrente, l'ora viene memorizzata correttamente solo per un tempo limitato. Vi consigliamo di riconnettere il più presto possibile l'apparecchio alla corrente e poi di controllare l'ora impostata.

## Verifica della batteria tampone:

Estrarre la spina di rete e reinserirla dopo qualche minuto. Se l'ora visualizzata è errata, sostituire la batteria con una nuova.

### Nota:

Rimuovere le batterie/accumulatori se non si usa l'apparecchio per un periodo di tempo lungo. In questo modo, si evita una fuoriuscita di liquido e un danneggiamento dell'apparecchio.

- ➔ Girare l'apparecchio in modo da poter aprire il vano portabatterie sul retro.
- ➔ Per un funzionamento indipendente dall'alimentazione elettrica è necessaria una batteria monoblocco da 9 V, prestando attenzione alla polarità corretta. Vedere il disegno nel vano portabatterie.
- ➔ Richiudere accuratamente il coperchio del vano portabatterie, in modo che le linguette di arresto scattino.

### Nota:

Utilizzare pile con una protezione contro la fuoriuscita del liquido!

Rimuovere le batterie esaurite o deboli dall'apparecchio. Cambiare la batteria tampone dopo che è mancata la corrente.

## Attenzione!

Lasciare le batterie fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione di batterie può provocare seri danni alla salute.

## Informazioni importanti per lo smaltimento

Le batterie possono contenere sostanze tossiche, che danneggiano l'ambiente.

- ➔ Quindi le pile vanno sempre smaltite nel rispetto delle norme di legge vigenti. Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.

## Come collegare il cavo di rete

Infilare la spina nella presa elettrica.

### Nota:

In caso di non utilizzo, estrarre la spina dalla presa. Tirare tenendo la spina e non il cavo. Estrarre la spina prima di un temporale. Se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo, ad esempio nel caso di un lungo viaggio, estrarre la spina.

## Come usare l'apparecchio

### Come accendere e spegnere l'apparecchio

Con l'interruttore FUNCTION 12 è possibile accendere o spegnere l'apparecchio. In posizione OFF l'apparecchio è spento, ma rimane collegato alla rete elettrica. Nella posizione ON si ascolta la stazione radio sintonizzata.

La posizione Auto è per il funzionamento della sveglia e per la funzione Sleep quando la sveglia è attivata.

### Come regolare il volume

Girare il regolatore VOLUME 15, per regolare il volume desiderato.

- Girando verso destra – il volume aumenta,
- verso sinistra – il volume diminuisce.

### Come usare la funzione SLEEP

Nella posizione "Auto" e nella posizione "OFF" è possibile impostare a passi di minuti l'orario in cui l'apparecchio deve spegnersi. Nella posizione "OFF" non è possibile alcuna sveglia.

- ➔ Tenere premuto il pulsante SLEEP 5, nel display compare il tempo restante 0:59.
- ➔ Premere il pulsante HOUR 3, per aumentare lo SLEEP time fino a 1:59.
- ➔ Premere il pulsante MIN 4, per ridurre lo SLEEP time a passi di minuti.

Trascorso il periodo di tempo impostato, l'apparecchio si spegne.

### Come utilizzare la radio

#### Nota:

L'apparecchio riceve sulle frequenze FM 87,5–108 MHz e OM (AM) 522–1620 KHz.

- ➔ Per attivare la radio, spostare l'interruttore FUNCTION 12 su ON.
- ➔ Per selezionare la gamma di frequenze desiderata FM od OM, spostare l'interruttore BAND 9 su FM od OM.
- ➔ Quando si imposta FM, orientando l'antenna estraibile 14 è possibile migliorare la ricezione.
- ➔ Per spegnere la radio, spostare l'interruttore FUNCTION 12 su OFF.

#### Nota:

Quando si imposta OM, girando l'apparecchio si può migliorare la ricezione.

### Come impostare una stazione

Girare il regolatore TUNING 16 sulla frequenza desiderata.

L'indicazione della frequenza della scala 9 offre un orientamento generico nella gamma di frequenze.

## Come usare la funzione sveglia

### Nota:

La funzione sveglia è utilizzabile soltanto se è stata impostata l'ora esatta. L'ora viene indicata nel formato 24h (16:24).

## Come impostare l'ora

- Tenere premuto il pulsante TIME 7.
- Con HOUR 3 impostare l'ora, se necessario premendo ripetutamente.
- Con MIN 4 impostare i minuti, se necessario premendo ripetutamente.
- Rilasciare il pulsante TIME 7, l'ora viene visualizzata sul display.

### Nota:

In caso di guasto alla rete, la batteria tampone mantiene la memorizzazione dell'ora. Dopo un guasto alla rete, controllare l'ora impostata.

## Impostazione della sveglia

L'apparecchio si accende all'orario di sveglia impostato. E' possibile scegliere di essere svegliati con la radio oppure un segnale acustico (buzzer). La sveglia rimane accesa per un'ora dal momento di attivazione e si

spegne poi automaticamente. Questo si ripete fino a quando non spegnete la sveglia.

Se la sveglia è attiva, in alto a sinistra nel display 8 compare un punto vicino ad AL.

La sveglia funziona esclusivamente nella posizione "Auto" dell'interruttore FUNCTION 12.

## Impostazione dell'ora di accensione

- Con il selettori FUNCTION 12 selezionare la posizione "Auto".
- Tenere premuto il pulsante ALARM 6.
- Con HOUR 3 impostare l'ora, se necessario premendo ripetutamente.
- Con MIN 4 impostare i minuti, se necessario premendo ripetutamente.
- Rilasciare il pulsante ALARM 6, l'ora viene visualizzata sul display.

Per segnalare l'attivazione della sveglia, sul display compare punto vicino ad "AL".

## Sveglia con il segnale acustico (buzzer)

- Portare il selettore FUNCTION 12 su Auto.
- Portare il regolatore del volume VOLUME 16 sulla posizione OFF. Si deve sentire nettamente un "clic".
- Impostare l'ora di accensione.

## Sveglia con la radio

- Portare il selettore FUNCTION 12 su ON.
- Sintonizzare la stazione radio desiderata con il regolatore Tuning 16.
- Portare il regolatore del volume VOLUME 16 sul volume desiderato.
- Portare il selettore FUNCTION 12 su Auto.
- Impostare l'ora di accensione.

## Attivazione e disattivazione della funzione di sveglia

- Portare il selettore FUNCTION 12 su OFF.

## Funzione SNOOZE

- Per interrompere brevemente l'allarme, premere il pulsante SNOOZE 1. Dopo ca. 8 minuti l'allarme si riattiva.

## Spegnimento completo della sveglia dopo l'allarme

- Premere il pulsante AL OFF 2 per spegnere la sveglia.

### Nota:

La funzione di sveglia riaccende l'apparecchio il giorno successivo all'orario di sveglia impostato.

Per disattivare la funzione sveglia per il giorno successivo, posizionare il selettore FUNCTION 12 su OFF.

## Come pulire l'apparecchio



### Scossa elettrica!

Per evitare il pericolo di una scossa elettrica, non pulire l'apparecchio con un panno umido o con l'acqua corrente. Prima della pulizia staccare la spina.

### Attenzione!

Non usare spugne abrasive, polvere abrasiva e solventi come alcol o benzina.

→ Pulire la custodia con un panno morbido, inumidito con acqua.

## Come eliminare le anomalie

Se l'apparecchio non funziona come previsto, effettuare una verifica utilizzando le seguenti tabelle.

Se non si riesce ad eliminare l'anomalia come sopra indicato, contattare la casa produttrice.

## Problemi con l'apparecchio

Sintomo	Possibile causa/rimedio
L'apparecchio non si accende.	L'apparecchio non è alimentato dalla corrente. Collegare correttamente il cavo di rete alla presa elettrica. Inserire pile nuove
Non si sente alcun suono.	Aumentare il volume.
Si sente un fruscio.	Un cellulare o un altro apparecchio vicino all'apparecchio emettono onde radio che creano disturbo. Allontanare il cellulare o l'apparecchio dall'area della radiosveglia.
Ci sono altri disturbi di funzionamento, forti rumori oppure sul display compare un'indicazione non corretta.	I componenti elettronici dell'apparecchio sono disturbati. Estrarre la spina. Lasciare l'apparecchio staccato dalla fonte di energia per ca. 10 secondi. Collegare nuovamente l'apparecchio oppure inserire le batterie.
Il display non si accende.	Accendere l'apparecchio. Estrarre la spina, reinserirla, accendere l'apparecchio.

## Problemi con la radio

Sintomo	Possibile causa/rimedio
Il suono è debole o di cattiva qualità.	Altri apparecchi, ad es. il televisore, disturbano la ricezione. Collocare la radio lontano da questi apparecchi.
	L'antenna non è estratta o orientata correttamente. Estrarre l'antenna. Girare l'antenna o l'apparecchio, per migliorare la ricezione.

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Le dimensioni sono approssimative.

## Direttive e norme

Questo prodotto è conforme  
alla direttiva per la bassa tensione (73/23/CEE),  
alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica  
(89/336/CEE) e alla  
direttiva sul marchio CE (93/68/CEE).

## Dati tecnici

Dimensioni dell'apparecchio (larghezza x altezza x profondità):	160 mm x 88 mm x 75 mm
Peso:	ca. 0,6 kg
Tensione:	230 V corrente alternata, 50 Hz
Potenza di uscita:	1,5 W RMS
Condizioni ambientali:	da +5°C a +35°C 5% - 90% di umidità dell'aria relativa (che non condensa)
Radio: Gamme di frequenze:	FM 87,5–108 MHz OM 522–1620 kHz
Antenna:	Antenna estraibile FM Antenna OM integrata
Batteria tampone	1 x 9 V DC batteria monoblocco



## Come contattare il produttore

DGC GmbH  
Spöttingerstraße 2b  
D-86899 Landsberg

## Indicazioni per lo smaltimento

### Smaltimento dell'imballaggio

Durante il trasporto, il vostro nuovo apparecchio è stato protetto dall'imballaggio. Tutti i materiali usati sono ecologicamente compatibili e riutilizzabili. Contribuite anche voi smaltendo l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Potete reperire informazioni sui sistemi di smaltimento presso il vostro rivenditore o il vostro centro di smaltimento comunale. Prima dello smaltimento dell'apparecchio rimuovere le batterie.



### Pericolo di soffocamento!

Non lasciare l'imballaggio e relativi componenti ai bambini.

Esiste il pericolo di soffocamento a causa delle pellicole e di altri materiali di imballaggio.

## Smaltimento dell'apparecchio

I vecchi apparecchi non sono rifiuti privi di valore. Grazie allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente, è possibile recuperare materie prime utili. Informarsi presso la propria amministrazione cittadina o comunale circa le opportunità di smaltimento adeguato ed ecologico dell'apparecchio.



Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva 2002/96/CE relativa ai vecchi apparecchi elettronici ed elettronici (WEEE).



Una volta terminato il suo ciclo di vita, questo prodotto non deve essere smaltito tra i normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il simbolo sul prodotto, sul manuale d'uso o sull'imballaggio richiama a tale aspetto. I materiali vanno riciclati in base al proprio simbolo. Con il riutilizzo, il recupero dei materiali od altre forme di riciclaggio di vecchi apparecchi si contribuisce in modo decisivo alla protezione del nostro ambiente.



### Pericolo di morte!

Una volta che l'apparecchio è fuori servizio, estrarre la spina della corrente elettrica. Tagliare il cavo di rete e rimuoverlo insieme alla spina.